

Descripción de la Tarea



Unidad 8. EXPORTAR

Objetivo 8.1. Unidades y Escala

Actividad 8.1.1. Configurar Unidades del Dibujo



Resumen del Video

Para configurar las unidades de Dibujo nos vamos al menu Principal del Autocad representado por el icono del Autocad y seleccionamos OPTIONS Buscamos la FICHA Preferncias de Usuario. Y activamos la unidad de Dibujo y Contenido. HAcemos clic en el boton OK

TAREA 65/68

OBJET 24/25 UNIDAD 8/8

Configura en Tu Autocad las unidades a METROS

🖲 TAREA PRACTICA

