



Descripción de la Tarea (Realiza la siguiente tarea en tu AutoCad)

- 1.- ¿Cuál es la Función o Tecla F usada para activar o **Desactivar el Ortogonal**?
- 2.- ¿Cuál es el Nombre del comando usado para activar o **Desactivar el Ortogonal**?
- 3.- Ubica en la Barra de Configuración el OrthoMode

Resumen del Video

La activación del Comando Ortomode puede hacerse directamente desde el teclado presionando la TECLA F8 lo que activará este ícono situado en la Barra de Comandos de Configuración. También podemos hacerle clic a ícono para activar o desactivar el Ortomode. Cuando tenemos activado el ORTOGONAL solo podemos crear líneas con ángulos rectos, es decir, líneas horizontales o verticales. Esto podría ayudarnos a acelerar el dibujo si la geometría solo contiene ángulos rectos. Hagamos un ejemplo, vamos a crear un rectángulo usando el ortogonal y sin usarlo. Primero, verificamos que este activo el comando. En nuestro próximo objetivo vamos a explicar en detalle el comando LINEA, solo por ahora vamos a usarlo para esta explicación. Activamos el comando LINE, y hacemos clic en cualquier punto para crear el inicio de la línea. Notese que al intentar crear el fin de la línea el autocad nos está restringiendo al dibujo de una línea Vertical u horizontal sin poder crear una línea inclinada con pendiente diferente a un ángulo recto. OK. Ahora desactivemos el ORTOGONAL. Presionamos F8. Activamos la línea y hacemos clic en cualquier punto para creara inicio de línea. Notese que se pueden crear líneas con pendiente.

AutoCAD 2D BASICO

Unidad 2.

COMANDOS DE DIBUJO
Y CONFIGURACIÓN

Objetivo 2.2.

Configuración Básica

Actividad 2.2.1.

OrthoMode

